



Навес с кровлей

1. Выполнить навес с фальцевой кровлей
2. Поверх нее установить бруски из дерева 50x50
3. Поверх брусков сделать обрешетку из доски
4. На обрешетку выполнить кровлю из соломы, как на основном доме, толщина примерно 100мм.



9 925

